



Lieber Kunde,

Vielen Dank für den Erwerb unserer Produkte. Mit Ihrem Kauf unterstützen sie unser Kleingewerbe 3D4U.Freiburg@gmail.com und unser Hobby, eigene Produkte für Wohnmobile zu entwickeln, zu testen und für kleines Geld zu vermarkten.

Vielen Dank, Lars & Nils

Vielen Dank für den Erwerb unseres Spülbecken-Siphons für Wohnmobile.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unserem Artikel und vor allem - ein geruchfreies Spülbecken.

Bitte lesen Sie erst die gesamte Einbaubeschreibung vor dem Einbau durch. Beachten Sie beim Einbau folgende Schritte.

Stellen Sie ein Gefäß unter den Abfluss und halten Sie ein Handtuch zum Auffangen von Restwassers aus der Abflussleitung bereit.

1. Entfernen Sie den vorhandenen Abfluss, indem Sie die zentrale Schraube im Abfluss entfernen.
2. Reinigen Sie behutsam das Abflussgitter. Dieses hat auf der Unterseite eine dünne, sehr empfindliche Dichtung, die schnell ihre Form verliert.
3. Reinigen Sie die Abflussöffnung vom Spülbecken von oben und unten mit der rauen Seite eines Spülschwammes und etwas Abwaschmittel, bis alles sauber ist.
4. Öffnen Sie die Schlauchschelle beim alten Abfluss und schieben Sie die Schelle über den Abflussschlauch.
5. Entfernen Sie mit Drehbewegungen den originalen Abfluss aus dem Abflussschlauch und reinigen Sie auch hier die Schlauchöffnung. Reinigen Sie die schwarze Gummidichtung des Abflusses gründlich mit Spülwasser. Schmieren Sie diese idealerweise mit etwas Vaseline ein und legen Sie diese in die Öffnung des neuen Siphons.
6. Umwickeln Sie nach Bedarf den Siphonstutzen, der in den Abwasserschlauch gesteckt wird mit ein paar Umdrehungen Teflon-Tape (manchmal von uns bereits vorhanden). Stecken Sie den neuen Siphon soweit möglich in den Schlauch und fixieren Sie diesen mit der Schlauchschelle (nicht zu fest). **Bitte den Abwasserschlauch NICHT kürzen, damit ein Rückbau jederzeit möglich ist.**
7. Legen Sie eine ca. 2-3mm dicke Silikonspur auf den oberen Öffnungsrand des Siphons.
8. Positionieren Sie von oben das Abflussgitter mit der dünnen Dichtung und der Schraube zentral in der Abflussöffnung des Spülbeckens und fixieren Sie diese mit den Fingern, damit sie nicht verrutscht.
9. Drehen Sie von oben die Schraube des Abflussgitters in die Mutter im Siphon, die dadurch das Siphon von unten gegen den Boden des Spülbeckens zieht. **Bitte die Schraube nur leicht bis handfest anziehen.** Silikonreste ggf. abziehen und nach Herstellerangaben aushärten lassen.

Bitte überprüfen Sie bei Inbetriebnahme den Siphon auf seine Dichtigkeit an der Unterseite Spülbeckens!

Weitere Tipps:

- achten Sie beim Einbau darauf, dass der Abwasserschlauch nicht über die Höhe des Siphons kommt, sondern mit leichtem Gefälle verläuft.
- um ein Einfrieren der Flüssigkeit im Siphon zu verhindern, geben Sie zum Überwintern etwas Frostschutzmittel in den Abfluss oder drücken Sie mit einem WC Pömpel das Wasser aus dem Siphon (danach Stopfen drauf da nun Gerüche durch den Siphon gelangen).

- Umwickeln Sie das Siphon am Anfang mit ein paar Blatt Küchenkrepp, um eventuelle Undichtigkeiten und einzelne Tropfen nach einigem Gebrauch zu erkennen.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir keinerlei Garantie oder Gewährleistung auf die Dichtigkeit Ihres Einbaus geben können.