



Lieber Kunde,

Vielen Dank für den Erwerb unserer Produkte. Mit Ihrem Kauf unterstützen sie unser Kleingewerbe 3D4U.Freiburg@gmail.com und unser Hobby, eigene Produkte für Wohnmobile zu entwickeln, zu testen und für kleines Geld zu vermarkten.

Vielen Dank, Lars & Nils

Bitte lesen Sie erst die gesamte Einbaubeschreibung vor dem Einbau durch. Beachten Sie beim Einbau folgende Schritte.

Dieser Siphon ist für die silbernen, halbkugelförmigen Waschbecken der Ahorn Wohnmobile gedacht und verhindert das Gerüche aus dem Grauwassertank durch den Abfluss ins Wohnmobil gelangen.

Bitte beachten Sie, dass dieser Siphon ausdrücklich nur unter Haftungsausschluss verkauft wird und seine Verwendung auf eigene Gefahr erfolgt.

Wenn es auf den Winter zu geht denken Sie bitte daran das Wasser aus dem Siphon zu entfernen oder füllen Sie alternativ 2cl AntiFreeze in das Siphon.

Überprüfen Sie bei der Inbetriebnahme, ob das Siphon leckt. Entfernen sie dieses, sollte es beschädigt sein und leck sein.

Zur Montage:

1. Legen Sie ein großes Handtuch unter dem Siphonbereich um Wasserreste aufzufangen. Lösen Sie unter dem Waschbecken die Schlauchschelle am Abflussschlauch und ziehen Sie den Schlauch vom Ablaufstutzen. Kürzen Sie bitte nicht den originalen Abflussschlauch damit ein Rückbau jederzeit möglich bleibt.
2. Stecken Sie nun erst das abgewinkelte Ende des Siphons in den Ablaufschlauch und ziehen Sie die Schlauchschelle leicht fest.
3. Wenn gewünscht, verwenden Sie auch eine Schlauchschelle am anderen Ende des Siphons (40mm).
4. Schmieren Sie etwas Spüli/Seife in das freie Ende des Siphons. Drücken Sie nun das Siphon über den Ablaufstutzen und helfen Sie ggf mit kleinem vorsichtigem Klopfen (von unten auf das Siphon nach oben Richtung Waschbecken) nach. Bitte versuchen Sie nicht mittels Drehbewegungen oder Gewalt das Siphon über den Stutzen zu bewegen, da dies zum Ausreißen des feinen Gewindes beim Ablaufstutzen führen kann. Sollte der Sitz des Siphons zu stramm sein, empfehlen wir mittels etwas Schmirgelpapier den Innendurchmesser etwas zu vergrößern.

Bitte überprüfen Sie bei Inbetriebnahme den Siphon auf seine Dichtigkeit an der Unterseite Waschbeckens!

Weitere Tipps:

- achten Sie beim Einbau darauf, dass der Abwasserschlauch nicht über die Höhe des Siphons kommt, sondern mit leichtem Gefälle verläuft.
- Umwickeln Sie das Siphon am Anfang mit ein paar Blatt Küchenkrepp, um eventuelle Undichtigkeiten und einzelne Tropfen nach einigem Gebrauch zu erkennen.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir keinerlei Garantie oder Gewährleistung auf die Dichtigkeit Ihres Einbaus geben können.